



راهنمای تغییر رزولوشن دستگاه از طریق وب

گاهی پیش می آید که با بالا بردن رزولوشن دستگاه، تصویر نمایشگر قطع میشود. دلیل این موضوع این میباشد که نمایشگر یا کابل *HDMI* شما از رزولوشن بالاتر پشتیبانی نمیکند، در این شرایط شما باید یا نمایشگر یا کابل تصویر را عوض کنید. اما در صورتی که تمایلی به تعویض تجهیزات ندارید و قصد دارید از تجهیزات موجود استفاده کنید، باید رزولوشن دستگاه را پایین تر بیاورید. اما از آنجایی که تصویر نمایشگر قطع میباشد، باید از طریق وب به دستگاه متصل شده و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید. برای این کار به روش زیر عمل کنید :

(۱) ابتدا *Internet Explorer* را باز کرده و در قسمت آدرس، *IP* دستگاه را وارد کنید و کلید *Enter* را بزنید.




(۲) پس از باز شدن صفحه لاگین، نام کاربری و رمز عبور دستگاه را وارد کنید و روی *Login* کلیک کنید.




راهنمای تغییر رزولوشن دستگاه از طریق وب

۳) پس از ورود به صفحه دستگاه، روی گزینه *Setup* کلیک کنید.



۴) سپس گزینه *System* و در نهایت روی گزینه *Display* کلیک کنید، مقابل گزینه *Resolution* روی دراپ باکس کلیک کنید و رزولوشن پایین تری را انتخاب کنید. تنظیمات را ذخیره کنید و صبر کنید تا دستگاه ریبوت شود. پس از ریبوت تصویر دستگاه در نمایشگر دیده خواهد شد.

راهنمای تغییر رزولوشن دستگاه از طریق وب



اگر پس از بالا آمدن دستگاه باز هم تصویر نداشتید باید رزولوشن را باز هم پایین تر بیاورید. اگر با پایین ترین رزولوشن هم تصویر نداشتید ایراد ممکن است از کابل یا نمایشگر شما باشد. اگر با تعویض کابل و نمایشگر باز هم تصویر نداشتید با بخش فنی فراگستر تماس بگیرید.